

- Insérez les cartes (cartes microSD/HC/HX) dans la bonne position dans l'espace prévu à cet effet. Faites attention aux contacts.
- Insérer une carte ou brancher un câble de façon brusque et incorrecte peut endommager des pièces de l'appareil et faire perdre le droit à la garantie.
- Enlever la carte mémoire de l'appareil lorsqu'un transfert de données est en cours (lecture ou écriture de données) peut causer une perte de données et/ou endommager la carte et l'appareil.

Risque de pertes de données, de dysfonctionnements et de dégâts au niveau de l'appareil dû à des virus, des programmes malveillants ou une utilisation insouciante de programmes et de données

- Installez uniquement des micrologiciels fournis par le fabricant. L'utilisation de micrologiciels tiers (p. ex Custom ROMS) peut créer des dysfonctionnements, endommager l'appareil ou faire perdre des données et le droit à la garantie.
- N'effectuez aucune modification dans le système d'exploitation et le registre.
- Ne supprimez aucune donnée dont vous ne connaissez pas l'utilité.
- Modifiez uniquement le nom des fichiers ou des répertoires que vous avez créés vous-même.
- En accédant à des ressources réseau, l'appareil devient vulnérable aux virus, logiciels espions, pirates et autres activités nuisibles pouvant porter atteinte à l'appareil, au logiciel ou aux données. Respectez ces consignes afin de ne pas perdre de données et endommager l'appareil :
 - Installez un logiciel antivirus et mettez-le à jour régulièrement.
 - Installez un pare-feu et mettez-le à jour régulièrement.
 - Installez un logiciel contre les logiciels espions et mettez-le à jour régulièrement.
 - N'installez aucune application inconnue ou dont vous ne connaissez pas l'origine.
 - Avant d'ouvrir une application récemment téléchargée, examinez-la avec le logiciel antivirus.
 - Naviguez uniquement sur des sites Internet fiables.
 - Utilisez des mots de passe sécurisés et modifiez-les régulièrement.
 - Coupez les connexions sans fil, telles que le WiFi ou le Bluetooth, si vous n'en avez plus besoin.
- Protégez vos données en les sauvegardant régulièrement sur autant de supports de données que possible.

- Lorsque vous téléchargez des applications, faites attention aux droits d'accès à accorder et plus particulièrement à l'accès aux données personnelles.
- Vérifiez régulièrement si vos comptes ne présentent aucune activité suspecte.
- Si vous ne voulez plus utiliser l'appareil, enregistrez les données importantes et rétablissez les paramètres d'usine.
- En cas de perte de l'appareil, modifiez immédiatement vos données d'accès pour protéger vos informations personnelles.

Risque de dégâts au niveau de l'appareil, de la batterie et/ou du chargeur en raison d'une utilisation non conforme

- Une surcharge ou un déchargement total risque de réduire la durée de vie de la batterie.
- Il est nécessaire « d'entraîner » la batterie. C'est après plusieurs cycles de charge que la batterie atteint son plein potentiel.
- Ne posez aucun objet lourd sur le câble de chargement ou sur l'appareil.
- Ne transportez aucun objet sur l'écran.

! Remarque

- L'appareil peut chauffer pendant la charge. Cela n'a aucune conséquence sur la durée de vie et la capacité de fonctionnement de l'appareil.

- Après la charge, débranchez le chargeur (de la prise et de l'appareil) afin d'éviter que la batterie intégrée ne se décharge plus rapidement.
- N'utilisez jamais de câble de raccordement USB de plus de 3 m pour éviter toute interruption lors du transfert de données.
- Si votre appareil a été exposé à une décharge électrostatique, cela peut provoquer une interruption du transfert de données entre votre appareil et un appareil USB connecté (une clé USB par exemple), une interruption de la connexion WiFi ou encore des dysfonctionnements de l'appareil. Si cela se produit, débranchez tous les appareils USB connectés, redémarrez votre appareil et rétablissez la connexion WiFi si nécessaire.

Remarques et conseils pratiques sur l'entretien, la conservation et le transport

AVIS

Risque de dégâts au niveau de l'appareil et/ou de la batterie en cas de non-respect des consignes

- La surface de l'appareil ne doit jamais être nettoyée avec des solvants, des diluants, des détergents ou d'autres produits chimiques. La surface du boîtier de l'appareil risque de déteindre ou d'être attaquée et détruite.
- Au lieu de cela, utilisez un chiffon doux et sec, ou un pinceau souple.
- Si l'écran est particulièrement sale, il est conseillé d'utiliser un nettoyant spécial pour écrans.
- En cas de non-utilisation prolongée, rechargez régulièrement la batterie de l'appareil pour éviter une diminution des performances, et plus particulièrement une décharge totale. Une décharge totale risque d'endommager la batterie de manière irréversible.
- Si vous n'utilisez plus l'appareil, conservez-le éteint dans un endroit sec, propre, sans poussière et à l'abri de la lumière.
- Veillez à maintenir une température la plus constante possible.
- Éteignez l'appareil lorsque vous désirez le transporter.
- Transportez l'appareil dans un emballage souple mais stable qui le protège contre l'usure mécanique, l'humidité, la poussière et la lumière.

Remarques et conseils pratiques sur l'entretien et la réparation

! AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique et d'électrocution dû aux composants sous tension

- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil et/ou du bloc d'alimentation. Aucun élément n'est à entretenir ou à nettoyer à l'intérieur de l'appareil.
- La batterie de l'appareil ne peut pas être enlevée par l'utilisateur ! Ne démontez pas la batterie, n'y enfoncez aucun objet et ne manipulez aucun liquide. La batterie risque de prendre feu ou d'exploser.
- Ne réparez et ne modifiez pas l'appareil et/ou le bloc d'alimentation. Le non-respect de ces consignes peut entraîner la perte du droit à la garantie.
- Seul un membre du personnel qualifié est autorisé à entretenir et réparer l'appareil. Adressez-vous au service après-vente en cas de besoin.

Notes releatives à l'élimination et au recyclages

Consignes relatives à l'élimination

Ce symbole apposé sur l'appareil et la documentation annexe indique que l'appareil doit être éliminé séparément

des ordures ménagères. Cet appareil (dont la batterie utilisée) contient des matières premières de grande valeur, telles que des terres rares ou des métaux précieux, mais aussi des éléments pouvant nuire à l'environnement et/ou à la santé en cas d'élimination non appropriée. En mettant au rebut les vieux appareils et vieilles batteries de façon appropriée, vous contribuez précieusement à la préservation des ressources, à la réduction de la pollution et à la protection de notre planète. Selon la législation européenne, vous êtes dans l'obligation, en tant que consommateur, d'éliminer séparément les appareils électriques et électroniques, ainsi que les vieilles batteries. Selon les dispositions législatives et administratives nationales et/ou les directives européennes 2012/19/UE et 2006/66/CE, ils doivent être remis aux points de collecte compétents.

Au sein des États membres de l'UE, les appareils électriques et électroniques peuvent être remis gratuitement aux points de collecte compétents de votre région. Vous obtiendrez plus d'informations auprès de l'autorité compétente ou de votre municipalité/administration communale. Dans certains États membres, le commerçant est obligé de reprendre gratuitement un ancien appareil contre l'achat d'un nouveau. Demandez des informations complémentaires auprès du vendeur. Attention : l'élimination non conforme d'anciens appareils et anciennes batteries est punissable dans certains pays.

Consignes relatives au recyclage

Votre appareil et son emballage sont composés de matières premières précieuses qui doivent être soumises au cycle de recyclage afin de protéger l'environnement. Veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité/administration communale afin de connaître le mode d'élimination approprié !

Informations relatives à l'élimination dans les pays non européens

Ces symboles sont uniquement valables au sein de l'Union européenne. Pour une élimination réglementaire, adressez-vous à l'administration locale compétente ou au vendeur afin d'obtenir des informations.

Informations sur la garantie et le service après-vente

Informations sur la garantie

La garantie prévue est valable pour une durée de 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie ne peut être prolongée. Des modifications non autorisées apportées à l'appareil (notamment l'utilisation d'un micrologiciel tiers et non validé par le fabricant ou des modifications apportées au matériel informatique de l'appareil) entraînent la perte du droit à la garantie.

Informations sur le service après-vente

Visitez notre site Web d'assistance VAIIO pour obtenir les informations les plus récentes qui vous aideront à répondre à vos préoccupations ou problèmes. Vous trouverez ici les coordonnées de notre équipe du service après-vente : https://eu.vaio.com/support/

Plus d'information

Le fabricant déclare que le type d'équipement radioélectrique respecte la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité CE complète et d'autres informations spécifiques à l'appareil sont disponibles à l'adresse Internet suivante : https://eu.vaio.com

Copyright © 2019 TREKSTOR GmbH. Tous droits réservés.

Les autres produits ou sociétés mentionnés sont généralement des marques déposées ou des noms de marque de leurs propriétaires respectifs.

Ce document contient les caractéristiques techniques et les informations de produit correspondant à la version actuelle avant impression. Toutes les informations contenues dans ce document, dont les adresses Internet et renvois vers des sites Internet, peuvent être modifiées sans préavis.

Les différents contenus peuvent varier en fonction de la région, des caractéristiques et du logiciel de votre appareil.

Respectez la mention de protection DIN ISO 16016. Le droit d'auteur interdit la copie, l'utilisation et la transmission, intégrales ou partielles, des contenus du présent document (illustrations, documents de référence, etc.) sans l'accord du détenteur des droits.

Les marques de commerce

- VAIO** et "VAIO" sont des marques déposées de Sony Corporation
- TREKSTOR est une marque déposée de TREKSTOR Ltd. dans le Union européenne et autres pays.
- Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside, Intel Inside, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel Inside, Intel Inside vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside et Iris sont des marques d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou d'autres pays.
- Windows et le logo Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- SD Logo est une marque déposée de SD-3C, LLC.



- SDHC Logo est une marque déposée de SD-3C, LLC



- SDXC Logo est une marque déposée de SD-3C, LLC.



- USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum.
- Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Wi-Fi® est une marque commerciale ou une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG,Inc. et toute utilisation de ces marques par VAIIO Corporation est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
- Ci-après sont répertoriées les marques déposées ou les marques de commerce d'Autodesk, Inc. et/ou de ses filiales et/ou sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays : SketchBook, SketchBook Copic

Edition, SketchBook Designer, SketchBook Express, SketchBook Express for iPad, SketchBook Express for Android, SketchBook Ink, SketchBook Pro, SketchBook Pro for iPad, et SketchBook Pro for Android. Tous les autres noms de marques, noms de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

- Tous les autres noms de systèmes, produits et services sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Dans le manuel, les marques ™ ou ® ne sont pas spécifiées.

TREKSTOR GmbHBerliner Ring 764625 Bensheim, Germany



SI-VAIO-V1-30-FR-190219